



Flamco

Anweisungen für die Praxis

- Beim Isolieren des Luftabscheiders darf der Messingkopf nicht isoliert werden.
- Beim Füllen der Anlage die Luft **nicht** über den Schwimmerentlüfter ausströmen lassen.
- Bevor die Anlage in Betrieb genommen wird, muss sie zuerst gründlich gespült/gereinigt werden.
- Beim Anbringen eines Schwimmerentlüfters ist auf Folgendes zu achten:
 - Zugänglichkeit während des Betriebs;
 - Überprüfbarkeit der ordnungsgemäßen Funktion;
 - das Produkt muss demontierbar bleiben;
 - bei einem Flexair, Flamcovent oder Flamcovent Clean müssen die Mindestabstände zu Wänden, Decken und dergleichen eingehalten werden.
- Falls an einem Flamco Entlüfter unerwarteterweise eine Leckage auftreten sollte, kann er jederzeit geschlossen werden. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden. Die Funktion des Entlüfters im Rahmen der planmäßigen Anlagenwartung überprüfen.
- Bevor der Ablasstopfen des Flexair oder Flamcovent gelöst wird, muss die Anlage drucklos gemacht werden. Das selbe gilt auch für das Abnehmen des Schwimmerkopfes aus Messing.
- Es empfiehlt sich, während der planmäßigen Wartung auch den Flexvent Schwimmerentlüfter zu reinigen.
- Verschmutzungen sollten jederzeit verhindert bzw. vermieden werden, da sie die Funktion beeinträchtigen.

Sicherheit

Zentralheizungsanlagen, Kühlanlagen, Trinkwasseranlagen und ähnliche Anlagen funktionieren immer mit einem bestimmten Überdruck (zum atmosphärischen Druck). Luftabscheider sind Armaturen, für die besondere Sicherheitsvorschriften gelten. Der Installateur ist zur Einhaltung dieser Vorschriften verpflichtet.

Arbeiten an einer (unter Druck stehenden) Anlage dürfen ausschließlich von einem eingetragenen Installateur ausgeführt werden.

In seiner Eigenschaft als Fachmann hat der Installateur den Benutzer darauf hinzuweisen sowie vor unsachgemäßem und falschem Gebrauch zu warnen. Die gesamte Anlage muss ausreichend gewartet werden.

- Das Ablassen von Schmutz, der sich unten im Flexair oder Flamcovent abgesetzt hat, muss bei druckloser Anlage erfolgen. **Vorsicht:** Der abgelassene Schmutz kann noch heiß sein.

Verbrennungsgefahr!

Flamco Schweiz AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Ausfälle irgendwelcher Art als Folge von Verschmutzung, falscher Anwendung oder zweckentfremdeter Nutzung von Flamco Produkten.

Flamco AG
Fännring 1
6403 Küssnacht
Telefon: 041 8543050
info@flamco.ch