



Flamco

Praktyczne rady:

- Podczas izolowania separatorów powietrza nie wolno izolować mosiężnych głowic!
- Podczas napełniania instalacji nie wolno dopuścić, aby powietrze wydostawało się przez odpowietrznik pływakowy.
- Przed pierwszym uruchomieniem instalacji, należy ją dokładnie przepłukać i oczyścić.
- Instalując odpowietrznik pływakowy należy:
 - zagwarantować podczas eksploatacji odpowiedni dostęp do niego;
 - zapewnić możliwość sprawdzenia jego poprawnego działania;
 - regularnie usuwać z instalacji wytrącenia i zanieczyszczenia;
 - w przypadku Flexair, Flamcovent lub Flamcovent Clean zachować minimalną wymaganą odległość w stosunku do ścian/ stropów itd.
- Zapewnić na wypadek wystąpienia wycieków z separatora Flamcovent, techniczną możliwość jego wyłączenia; wymóg ten należy uwzględnić podczas wykonywania instalacji i sprawdzać prawidłowość działania tego rozwiązania podczas regularnych prac konserwacyjnych.
- Przed odkręceniem zaworu spustowego w separatorach Flexair lub Flamcovent, należy zredukować ciśnienie w instalacji do zera. Analogicznie należy zredukować ciśnienie w instalacji w razie zamiaru odkręcenia mosiężnej głowicy pływaka.
- Zaleca się czyszczenie odpowietrznika pływakowego Flexvent podczas regularnych prac konserwacyjnych.
- Przez cały czas eksploatacji należy zapobiegać i unikać zanieczyszczania instalacji, powodującego pogorszenie jej wydajności.

Bezpieczeństwo eksploatacji

Instalacje (centralnego ogrzewania, wody zimnej i pitnej) zawsze pracują przy pewnym nadciśnieniu w stosunku do ciśnienia otoczenia. Separatory powietrza są urządzeniami wymagającymi stosowania specjalnych wymogów bezpieczeństwa. Każdy monter musi postępować zgodnie z nimi.

Prace instalacyjne (w czasie, gdy instalacja jest pod ciśnieniem) muszą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Monter musi poinformować użytkownika o zamiarze wykonywania tych prac i ostrzec go o niebezpieczeństwie nieprawidłowego i niewłaściwego użytkowania instalacji. Cała instalacja centralnego ogrzewania musi być należycie konserwowana.

Monter posiadający odpowiednią wiedzę specjalistyczną musi poinformować użytkownika o zamiarze wykonywania tych prac oraz ostrzec go o niebezpieczeństwie nieprawidłowego i niewłaściwego użytkowania instalacji. Całą instalację należy prawidłowo konserwować.

- Usuwanie zanieczyszczeń zgromadzonych na dnie separatorów Flexair lub Flamcovent wolno wykonywać wyłącznie wtedy, gdy instalacja nie jest pod ciśnieniem.
Uwaga: Osad po usunięciu może być nadal gorący. Należy więc zachować szczególną ostrożność!

Firma Flamco Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat powstałych wskutek zanieczyszczeń, niewłaściwego zastosowania lub używania swoich wyrobów.

Flamco Polska Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 23

60-462 Poznań

Tel.: 61 82 10 528

E-mail: flamco@pol.pl