

Lastenboekomschrijving Evenwichtsfles Flexbalance.

Om hydraulische onbalans in verwarming of koelinstallaties bestaande uit meerdere kringen en pompen te vermijden, dient een evenwichtsfles geplaatst te worden. De evenwichtsfles dient geplaatst te worden tussen het primaire en secundaire circuit. De evenwichtsfles is vervaardigd uit een verticaal stalen huis met las- / flens- of gegroefde koppelingen. De verhouding aansluitdiameter/diameter fles/afstand aansluitingen is 1:3:9.

Inwendig dient een aangepaste geperforeerde plaat geplaatst te worden om de werking te verbeteren.

Bovenaan moet de evenwichtsfles voorzien worden van een conische luchtkamer met automatische ontluchting. Vanaf DN150 dient de evenwichtsfles voorzien te zijn van poten.

Maximale werkdruk: 10bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C