

TILBEHØR FLAMCOMAT

Oversigt med tilbehør til Flamcomat

Type	Best. nr.	Flamcomat (G3)		Flamcomat Starter	
		Pumpestation	Trykholdeanlæg	Pumpestation	Trykholdeanlæg
Dræn enhed	17651	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Dræn enhed	17653	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Kugleventil uden omløber DN25	17660	MM - M80, DM - D80	FG 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Kugleventil uden omløber DN32	17661	M100 - M130, D100 - D130	FG 100 - 10000	-	-
Kugleventil for dobbeltpumpestationer DN32	17738	-	FB 100 - 10000	-	-
Fleksibel Tilslutning 1	17610	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Fleksibel Tilslutning 2	17611	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Fleksibel Tilslutning 3	17612	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Fleksibel Tilslutning 5	17755	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Fleksibel Tilslutning 6	17756	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Fleksibel Tilslutning 7	17757	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Afgasningssensor 1	17615	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	-	-
Afgasningssensor 2	17616	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Afgasningssensor 3	17617	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Afgasningssensor 5	17814	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Afgasningssensor 6	17815	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Afgasningssensor 7	17816	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Tilslutningssæt ekstrabeholder	17647	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Refill connection set	18015	-	-	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
T-stykke	17664	-	FB 100 - 10000	-	-
Tilslutning type 4	17730	MM - M80, DM - D80	FB 100 - 10000	-	-
Tilslutning type 5	17731	M100 - M130, D100 - D130	FB 100 - 10000	-	-
Prescor BFP BA ½ M	27400	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA G ¾ M	27402	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA K15 Unit	27406	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Tilbageløbssikring	17736	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Temperatur omskifter	17659	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Vandmåler med pulsmåler	17739	MM - M130, DM - D130	-	M02 - M10, D02 - D10	-
Tilstrømningsbeholder type M	17732	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Tilstrømningsbeholder type L	17733	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Easycontact	23649	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Membranbrudssensor	22386	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Analog signal	17802	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
SD card modul	17803	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Ekstern back-up mode Master + Slave	17500	MM - M130, DM - D130	-	-	-
Extra Slave Modul	17501	MM - M130, DM - D130	-	-	-