

## AKCESORIA DLA FLAMCOMATU

Tabela doboru akcesoriów Flamcomat

Typ	Numer katalogowy	Flamcomat (G3)		Flamcomat Starter	
		Agregaty pompowe	Naczynia wzbiorcze automatu	Agregaty pompowe	Naczynia wzbiorcze automatu
Zestaw opróżniający	17651	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Zestaw opróżniający	17653	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Zawór kołpakowy DN 25 bez redukcji	17660	MM - M80, DM - D80	FG 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Zawór kołpakowy DN 32 bez redukcji	17661	M100 - M130, D100 - D130	FG 100 - 10000	-	-
Zawór kołpakowy DN 32 z redukcją	17738	-	FB 100 - 10000	-	-
Przyłącze elastyczne 1	17610	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Przyłącze elastyczne 2	17611	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Przyłącze elastyczne 3	17612	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Przyłącze elastyczne 5	17755	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Przyłącze elastyczne 6	17756	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Przyłącze elastyczne 7	17757	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 1	17615	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 2	17616	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 3	17617	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 5	17814	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 6	17815	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Zespół połączeniowy z czujnikiem 7	17816	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Przyłącze elastyczne zbiornika dostawnego	17647	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Refill connection set	18015	-	-	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Trójnik	17664	-	FB 100 - 10000	-	-
Przyłącze zbiornika typ 4	17730	MM - M80, DM - D80	FB 100 - 10000	-	-
Przyłącze zbiornika typ 5	17731	M100 - M130, D100 - D130	FB 100 - 10000	-	-
Prescor BFP BA 1/2 M	27400	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA 3/4 M	27402	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA K15 Unit	27406	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Zawór antyskażeniowy BA	17736	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Ogranicznik ciśnienia minimalnego	27459	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Ogranicznik ciśnienia maksymalego	27458	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Bimetaliczny wyłącznik termiczny	17659	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Wodomierz z wyjściem impulsowym	17739	MM - M130, DM - D130	-	M02 - M10, D02 - D10	-
Naczynie uderowe typu M	17732	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Naczynie uderowe typu D	17733	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Easycontact	23649	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Sygnalizator pęknięcia membrany	22386	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Rozszerzenie SPC - sygnał analog.	17802	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Czytnik kart SD	17803	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
SPC Ext. Module Master + Slave	17500	MM - M130, DM - D130	-	-	-
Extra Slave Module	17501	MM - M130, DM - D130	-	-	-