

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АВТОМАТОВ

Таблица подбора аксессуаров Flamcomat

Тип	Код для заказа	Flamcomat (G3)		Flamcomat Starter	
		насосные агрегаты	Баки	насосные агрегаты	Баки
Слейте установить счетчик воды	17651	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Слейте установить счетчик воды	17653	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	-	-
Дренажный шаровой кран DN25 без адаптера	17660	MM - M80, DM - D80	FG 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Клапан Flamcomat DN32 с крышкой, без адаптера	17661	M100 - M130, D100 - D130	FG 100 - 10000	-	-
Клапан DN32	17738	-	FB 100 - 10000	-	-
Гибкое соединение 1	17610	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Гибкое соединение 2	17611	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Гибкое соединение 3	17612	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Гибкое соединение 5	17755	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Гибкое соединение 6	17756	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Гибкое соединение 7	17757	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Группа подключения датчика 1	17615	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	-	-
Группа подключения датчика 2	17616	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	-	-
Группа подключения датчика 3	17617	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Группа подключения датчика 5	17814	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	-	-
Группа подключения датчика 6	17815	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	-	-
Группа подключения датчика 7	17816	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	-	-
Auxiliary vessel connection	17647	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Refill connection set	18015	-	-	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Тройник	17664	-	FB 100 - 10000	-	-
Соединение для бака, тип 4	17730	MM - M80, DM - D80	FB 100 - 10000	-	-
Соединение для бака, тип 5	17731	M100 - M130, D100 - D130	FB 100 - 10000	-	-
Prescor BFP BA 1/2 M	27400	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA 3/4 M	27402	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Prescor BFP BA K15 Unit	27406	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Устройство для защиты от противотока	17736	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 3500	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Выключатель минимального давления	27459	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Выключатель максимального давления	27458	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Биметаллический температурный переключатель	17659	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Счётчик воды с импульсным выходом	17739	MM - M130, DM - D130	-	M02 - M10, D02 - D10	-
Буферный бак, тип M	17732	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Буферный бак, тип D	17733	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Easyscontact	23649	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Датчик разрыва мембраны	22386	-	FG & FB 100 - 10000	-	-
Аналоговый сигнализатор	17802	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
Модуль SD-карт	17803	MM - M130, DM - D130	FG & FB 100 - 10000	M02 - M10, D02 - D10	100 - 600
SPC Ext. Module Master + Slave	17500	MM - M130, DM - D130	-	-	-
Extra Slave Module	17501	MM - M130, DM - D130	-	-	-