

## **Descriptif Airfix D**

Il convient de monter un vase d'expansion sanitaire à membrane sur l'installation de distribution d'eau potable. Ce vase doit être 100 % circulant grâce à un raccord en T spécifique et à un répartiteur de flux intégré au vase.

Le vase d'expansion est protégé extérieurement et intérieurement contre la corrosion y compris du côté azote. La membrane de ce vase est réalisée dans un matériau ne transmettant ni odeur, ni goût particulier à l'eau potable.

Il convient de placer un dispositif permettant d'isoler et de purger le vase d'expansion sans empêcher la circulation de l'eau dans l'installation sanitaire.

Le vase d'expansion devra être placé sur la conduite d'alimentation en eau froide