



СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ ПУШ-ФИТИНГОВ

■ ПОДГОТОВКА ТРУБЫ

Важно правильно подготовить трубу



1. Очистить трубу и сделать перпендикулярный отрез



2. Откалибровать трубу инструментом COMAR



Откалибровать трубу возможно, поместив калибратор COMAR в шуруповёрт (дрель и тп). Не превышать скорость вращения инструмента 500 об/мин (используйте положение 1 - минимальная скорость).




Соединение трубы с фитингом производится без инструмента (поэтому очень важно было откалибровать трубу и снять фаску).

■ СОЕДИНЕНИЕ

Соедините трубу с фитингом, немного вращая и продольно толкая трубу в фитинг (или фитинг на трубу). Труба должна быть вставлена до упора. Запрещён резкий ввод трубы в фитинг - это может привести к повреждению кольца фитинга.

Убедитесь, что труба вставлена правильно с помощью смотрового окошка (Visu-Control®).



■ VISU-CONTROL®




Когда труба входит в фитинг, красное кольцо отходит, оставляя место для белой трубы.

исчезновение красного кольца Visu-Control® свидетельствует о правильной вставке трубы и подтверждает, что соединение выполнено правильно («клик» также информирует о правильном соединении с трубой).



Если красное кольцо Visu-Control® все еще видно после вставки - это означает, что соединение было сделано неправильно (труба недостаточно вставлена, плохая подготовка трубы...).

Напоминание: это соединение неразъёмное. Как только вы начнете вставлять трубу в фитинг, вы не должны снимать фитинг обратно.



Примечание: в некоторых, очень редких случаях, кольцо Visu-Control® может быть не видно ещё до соединения (Visu-Control® запал в фитинг во время транспортировки). Это никак не повлияет на качество соединения. Однако, можно запросить Сомар, чтобы произвести обмен такого фитинга.

■ ЗАЩИТНЫЙ КОРПАЧОК



Защитный колпачок защищает фитинг от загрязнений во время транспортировки и до монтажа.

Мы рекомендуем снимать защитный колпачок только в последний момент, чтобы максимально защитить фитинг.

Случается так, что фитинг имеет отсутствующий или поврежденный защитный колпачок. Это не влияет на правильное функционирование фитинга.

Примечание: защитные колпачки изготовлены из перерабатываемого пластика, поэтому могут быть выброшены в мусорную корзину.